

ヒューレットパッカード ノートパソコン分解について

表



裏



まずは、バッテリーをはずします
パソコンを裏返し、両側のスライドを内側に押し込みます



これでバッテリーが外れます。

バッテリーが外れて、その中の部分を見ると 3 か所ネジ止めされています。
そのネジをはずします。



これでキーボードを外すことができるようになります。
パソコンを表にして、ふたをあけます。

ふたを開けたら奥のほうから手前に向かってキーボードを外していきます。
キーボードは両脇で引っかかっている感じです。

ここから
手前に
むかって
引き上げ
ます。



奥の部分が外れるとこんな感じです。




あとは、手前に引かかっている部分も外すこんな感じです。



矢印の部分がつながっています。無理に引っ張らないように！


次に、そのつながっている部分を抜きます。
爪があるので、その部分を手前に引きます。

これを
手前に！



つながっている部分は、挟まっているような感じなので、爪を手前にすると、挟まりがあるので、するっと引き上げられます。

これで、キーボードが完全に外れたので、次にメモリを取ります。



これがメモリです。黄色の矢印の部分が引っかけはまっていますので、その部分を少し横に広げて、手前の部分を上に持ち上げます。




持ち上げると、こんな感じ。


持ち上げれば、あとは簡単に引っ張り出せます。
引っ張り出したあとです。



最後に問題のハードディスク（HDD）を取り出します。
まずは、3か所のネジを外します。




ネジをはずしたら中央にある黒いつまみのようなものをつかって、引き上げます。
あまり引き揚げすぎないように！つながっている部分が切れてしまうので。



引き上げられると、あとは、1か所つながっている部分はずしたらおわりです。

透明なつまみをつかんでゆっくり持ち上げると、HDD とつながっていた部分がはずれます。
(黄色の両矢印の部分がつながっていました)



全部外れたら、こんな感じです。



まだまだ外そうと思えば外せるのですが、とりあえず、ここまでで。